

Appareil photo numérique à objectif interchangeable

No d'article	Description	Info	TAR	EAN	PVR (CHF)
9694B109	EOS M3 Body	p	A	8714574633169	479.00
9694B063	EOS M3 EF-M 18-55mm IS STM	p	A	8714574626017	599.00
0584C002	EOS M10 noir Body	p	A	4549292059151	279.00
0922C002	EOS M10 blanc Body	p	A	4549292059168	279.00
0584C012	EOS M10 noir EF-M 15-45mm IS STM	p	A	4549292052237	399.00
0922C012	EOS M10 blanc EF-M 15-45mm IS STM	p	A	4549292053180	399.00

Camera digital compact: POWERSHOT

No d'article	Description	Info	TAR	EAN	PVR (CHF)
9167B011	PowerShot G1 X Mark II		A	8714574615950	698.00
0106C002	PowerShot G3 X	s	A	4549292034615	898.00
0510C002	PowerShot G5 X	s	A	4549292052893	798.00
1066C002	PowerShot G7 X Mark II	n	A	4549292056365	679.00
9546B002	PowerShot G7 X		A	4549292020373	598.00
0924C002	PowerShot G9 X argent		A	4549292051841	498.00
0511C002	PowerShot G9 X noir		A	4549292051773	498.00
9543B002	PowerShot SX60 HS		A	4549292017380	488.00
1067C002	PowerShot SX540 HS		A	4549292056426	369.00
9779B002	PowerShot SX530 HS		A	4549292017137	308.00
1071C002	PowerShot SX720 HS rouge	n	A	4549292056921	369.00
1070C002	PowerShot SX720 HS noir	n	A	4549292056594	369.00
0110C002	PowerShot SX710 HS rouge		A	4549292029741	298.00
0109C002	PowerShot SX710 HS noir		A	4549292028980	298.00
0111C002	PowerShot SX610 HS noir		A	4549292030631	188.00
0112C002	PowerShot SX610 HS blanc		A	4549292031034	188.00

Toutes les données fournies sans garantie, sous réserve de modifications des prix
 Info: p = prix changé, s = Distribution sélectif, n = nouveau, a = offre spécial, e = End Of Life
 TAR: A = Taxe anticipée de recyclage compris

Dernier changement: 18.02.2016

Valable partir: 18.02.2016

Canon (Schweiz) AG, Canon Consumer Imaging,
 Richtistrasse 9, 8304 Wallisellen, Hotline 0848 833 838,
 www.canon.ch

0113C002	PowerShot SX610 HS rouge	A	4549292031096	188.00
1068C002	PowerShot SX420 IS noir	A	4549292056488	259.00
1069C002	PowerShot SX420 IS rouge	A	4549292056556	259.00
0108C002	PowerShot SX410 IS rouge	A	4549292034356	218.00
9337B011	PowerShot D30 bleu	A	8714574615998	308.00
9168B009	PowerShot N100	A	8714574615790	328.00
9770B002	PowerShot N2	A	4549292017465	288.00

Camera digital compact: IXUS

No d'article	Description	Info	TAR	EAN	PVR (CHF)
1082C001	IXUS 285 HS violet	A		4549292057591	209.00
1076C001	IXUS 285 HS noir	A		4549292057478	209.00
1079C001	IXUS 285 HS argent	A		4549292057539	209.00
1085C001	IXUS 180 noir	A		4549292056990	159.00
1091C001	IXUS 180 bleu	A		4549292057126	159.00
1088C001	IXUS 180 rouge	A		4549292057058	159.00
1094C001	IXUS 175 argent	A		4549292057188	109.00
1097C001	IXUS 175 rouge	A		4549292057249	109.00

Imprimante Photo

No d'article	Description	Info	TAR	EAN	PVR (CHF)
0599C002	SELPHY CP1200 noir	A		4549292038514	148.00
0600C002	SELPHY CP1200 blanc	A		4549292038552	148.00
0011C012	SELPHY CP1000 blanc	A		8714574630489	128.00

EOS M accessoires

No d'article	Description	Info	TAR	EAN	PVR (CHF)
--------------	-------------	------	-----	-----	-----------

Toutes les données fournies sans garantie, sous réserve de modifications des prix
 Info: p = prix changé, s = Distribution sélectif, n = nouveau, a = offre spécial, e = End Of Life
 TAR: A = Taxe anticipée de recyclage compris

Dernier changement: 18.02.2016

Valable partir: 18.02.2016

Canon (Schweiz) AG, Canon Consumer Imaging,
 Richtistrasse 9, 8304 Wallisellen, Hotline 0848 833 838,
 www.canon.ch

7568B005	EF-M 11-22mm f4-5.6 IS STM	4960999921624	448.00
5985B005	EF-M 22mm f2.0 STM	4960999841120	278.00
0572C005	EF-M 15-45mm f3.5-6.3 IS STM noir	4549292037715	298.00
0597C005	EF-M 15-45mm f3.5-6.3 IS STM argent	4549292038507	298.00
5984B005	EF-M 18-55mm f3.5-5.6 IS STM	4960999819631	328.00
9517B005	EF-M 55-200mm f4.5-6.3 IS STM	4549292009873	358.00
6098B005	Monture d'objectif EF-EOS M (pour les objectifs EF et EF-S)	4960999841137	148.00
9967B002	Batterie LP-E17	4549292020984	68.00
9969B001	Chargeur de batterie LC-E17	4549292021011	78.00
9927B003	Kit adaptateur secteur ACK-E17	4549292021202	118.00
9930B001	Courroie EM-E2	4549292021257	58.00
9928B001	Étui pour boîtier EH27-CJ	4549292021233	68.00
0640C001	Étui pour boîtier EH27-CJ marron	4549292052794	68.00
0978C001	Étui frontal EH28-FJ Navy	4549292055856	58.00
0980C001	Étui frontal EH28-FJ Framboise	4549292055870	58.00
0579C001	Parasoleil EW53	4549292037869	28.00

Accus / Alimentation

No d'article	Description	Info TAR	EAN	PVR (CHF)
7649A001	Accu NB-1LH (Li-ion)		4960999048147	78.00
9763A001	Accu NB-4L (Li-ion)		4960999242439	68.00
1135B001	Accu NB-5L (Li-ion)		4960999355160	68.00
8724B001	Accu NB-6LH		496099989952	68.00
3153B001	Accu NB-7L		4960999620909	98.00
4267B001	Accu NB-8L		4960999661407	68.00
4722B001	Accu NB-9L		4960999676586	68.00
5668B001	Accu NB-10L		4960999796093	98.00
9391B001	Accu NB-11LH		4549292004472	68.00
9426B001	Accu NB-12L		4549292009781	98.00

Toutes les données fournies sans garantie, sous réserve de modifications des prix
 Info: p = prix changé, s = Distribution sélectif, n = nouveau, a = offre spécial, e = End Of Life
 TAR: A = Taxe anticipée de recyclage compris

Dernier changement: 18.02.2016

Valable partir: 18.02.2016

Canon (Schweiz) AG, Canon Consumer Imaging,
 Richtistrasse 9, 8304 Wallisellen, Hotline 0848 833 838,
www.canon.ch

9839B001	Accu NB-13L	4549292020502	98.00
1171B002	Accu NB4-300 NiMH (4 pcs.)	4960999352343	38.00
1169B003	Kit accu et hargeur d'accumulateur CBK4-300	4960999354194	88.00
0993C001	Adaptateur secteur compact CA-DC30E	4549292054446	78.00
7875A003	Adaptateur Secteur CA-PS700	4960999112237	88.00
4269B001	Chargeur d'accumulateur CB-2LAE	4960999661193	88.00
4724B001	Chargeur d'accumulateur CB-2LBE	4960999676623	88.00
5670B001	Chargeur d'accumulateur CB-2LCE	4960999796130	88.00
8420B001	Chargeur d'accumulateur CB-2LFE	4960999977324	88.00
9514B001	Chargeur d'accumulateur CB-2LGE	4549292009828	88.00
9841B001	Chargeur d'accumulateur CB-2LHE	4549292020625	88.00
9765A001	Chargeur d'accumulateur CB-2LVE	4960999242453	88.00
0764B001	Chargeur d'accumulateur CB-2LWE	4960999297897	88.00
1134B001	Chargeur d'accumulateur CB-2LXE	4960999355191	78.00
2609B001	Chargeur d'accumulateur CB-2LYE	4960999571676	88.00
3155B001	Chargeur d'accumulateur CB-2LZE	4960999620824	88.00
7640A003	Kit d'alimentation secteur ACK-800	4960999044910	78.00
1137B003	Kit d'alimentation secteur ACK-DC30	4960999355221	98.00
2610B003	Kit d'alimentation secteur ACK-DC40	4960999571706	98.00
3157B003	Kit d'alimentation secteur ACK-DC50	4960999620855	98.00
4266B003	Kit d'alimentation secteur ACK-DC60	4960999661223	98.00
4726B003	Kit d'alimentation secteur ACK-DC70	4960999676692	98.00
5667B003	Kit d'alimentation secteur ACK-DC80	4960999795935	98.00
6216B003	Kit d'alimentation secteur ACK-DC90	4960999844169	118.00
9535B003	Kit d'alimentation secteur ACK-DC100	4549292009941	118.00
9838B003	Kit d'alimentation secteur ACK-DC110	4549292020694	118.00

Sacs

No d'article	Description	Info TAR	EAN	PVR (CHF)
--------------	-------------	----------	-----	-----------

Toutes les données fournies sans garantie, sous réserve de modifications des prix
 Info: p = prix changé, s = Distribution sélectif, n = nouveau, a = offre spécial, e = End Of Life
 TAR: A = Taxe anticipée de recyclage compris

Dernier changement: 18.02.2016

Valable partir: 18.02.2016

Canon (Schweiz) AG, Canon Consumer Imaging,
 Richtistrasse 9, 8304 Wallisellen, Hotline 0848 833 838,
 www.canon.ch

9876A001	Poids pour boîtiers sous-marins WW-DC1		4960999246727	48.00
4042B001	Boîtier sous-marin WP-DC34		4960999654652	248.00
4712B001	Boîtier sous-marin WP-DC38		4960999675343	248.00
5187B001	Boîtier sous-marin WP-DC41 (IXUS 220 HS)		4960999780757	248.00
5066B001	Boîtier sous-marin WP-DC42 (PowerShot SX220/230 HS)		4960999786063	248.00
5481B001	Boîtier sous-marin WP-DC43		4960999790435	248.00
5969B001	Boîtier sous-marin WP-DC44 (PowerShot G1 X)		4960999819808	298.00
5708B001	Boîtier sous-marin WP-DC45 (PowerShot D20)		4960999844725	268.00
6250B001	Boîtier sous-marin WP-DC46 (PowerShot SX240/260 HS)		4960999846194	268.00
6938B001	Boîtier sous-marin WP-DC47 (PowerShot S110)		4960999918242	268.00
6924B001	Boîtier sous-marin WP-DC48 (PowerShot G15)		4960999917627	268.00
8369B001	Boîtier sous-marin WP-DC44		4960999979656	268.00
8723B001	Boîtier sous-marin WP-DC51 (PowerShot S120)		4960999989617	268.00
8722B001	Boîtier sous-marin WP-DC52 (PowerShot G16)		4960999991375	268.00
9516B001	Boîtier sous-marin WP-DC53 (PowerShot G1X Mark II)		4549292009842	298.00
9837B001	Boîtier sous-marin WP-DC54 (PowerShot G7 X)		4549292020649	268.00
1361C001	Boîtier sous-marin WP-DC55 (PowerShot G7 X Mark II)	n	4549292063097	298.00
5191B001	Boîtier sous-marin WP-DC310L aller jusqu'à 3m (IXUS 115)		4960999782317	78.00
5188B001	Boîtier sous-marin WP-DC320L aller jusqu'à 3m (IXUS 220)		4960999782201	78.00
5709B001	Boîtier sous-marin WP-DC330L (IXUS 125 HS)		4960999844336	88.00
6231B001	Boîtier sous-marin WP-DC340L (IXUS 500 HS)		4960999844503	88.00
6243B001	Kit d'accessoires AKT-DC2 (PowerShot D20)		4960999844794	148.00
0036X433	Sac couple pour accessoires		8714574583167	28.00
0472V136	Etui de cuir DCC-60		8714574943213	38.00
1361V691	Sac souple DCC-75		8714574527611	38.00
1361V693	Sac souple DCC-85		8714574527628	28.00
0038X113	Sac souple DCC-420 (PowerShot A)		8714574600123	28.00
0034X434	Sac souple DCC-490 (PowerShot A800)		8714574569192	18.00
0034X433	Etui de cuir (PowerShot A3300 IS)		8714574569185	28.00
0036X397	Etui de cuir DCC-520 rouge (PowerShot A3500/4000 IS)		8714574582818	28.00
0036X253	Etui de cuir DCC-520 noir (PowerShot A3500/4000 IS)		8714574581217	28.00

Toutes les données fournies sans garantie, sous réserve de modifications des prix
 Info: p = prix changé, s = Distribution sélectif, n = nouveau, a = offre spécial, e = End Of Life
 TAR: A = Taxe anticipée de recyclage compris

Dernier changement: 18.02.2016

Valable partir: 18.02.2016

Canon (Schweiz) AG, Canon Consumer Imaging,
 Richtstrasse 9, 8304 Wallisellen, Hotline 0848 833 838,
www.canon.ch

0036X399	Etui de cuir DCC-520 gris (PowerShot A3500/4000 IS)	8714574582832	28.00
0036X400	Etui de cuir DCC-520 rose (PowerShot A3500/4000 IS)	8714574582849	28.00
0036X942	Sac souple DCC-550 argent (PowerShot D20)	8714574584638	38.00
0036X940	Sac souple DCC-550 bleu (PowerShot D20)	8714574584614	38.00
0036X941	Sac souple DCC-550 jaune (PowerShot D20)	8714574584621	38.00
1361V696	Sac souple DCC-750	8714574527642	28.00
1361V697	Sac souple DCC-800	8714574527659	48.00
1872V639	Sac souple DCC-850	8714574560380	48.00
0037X615	Sac souple DCC-950 (PowerShot SX500)	8714574592121	38.00
0037X614	Etui de cuir DCC-970 (PowerShot SX500)	8714574592114	78.00
0030X833	Sac souple DCC-1200	8714574534602	38.00
0035X471	Sac souple DCC-1300	8714574575810	38.00
0038X180	Sac souple DCC-1320	8714574605012	38.00
0038X112	Sac souple DCC-1350	8714574600130	38.00
0039X576	Sac souple DCC-1370	8714574617237	38.00
0031X914	Sac souple DCC-1400	8714574542942	38.00
0033X729	Sac souple DCC-1450 (PowerShot S95)	8714574558738	38.00
0032X600	Sac souple DCC-1500	8714574549088	38.00
0038X179	Sac souple DCC-1550	8714574600116	78.00
0039X577	Sac souple DCC-1570 (PowerShot SX700 HS)	8714574617244	38.00
0033X730	Sac souple DCC-1600 (PowerShot G12)	8714574558745	68.00
0037X690	Sac souple DCC-1620 (PowerShot G15/G16)	8714574592725	68.00
0033X728	Sac souple DCC-1700 (IXUS 1000 HS)	8714574558721	38.00
0036X207	Etui de cuir DCC-1800 (PowerShot G1 X)	8714574580845	88.00
0039X578	Sac souple DCC-1820 (PowerShot G1 X Mark II)	8714574617251	88.00
0041X472	Sac souple DCC-1850	8714574632490	58.00
0040X554	Etui de cuir DCC-1870 (PowerShot G7 X)	8714574625607	48.00
0041X473	Sac souple DCC-1890	8714574632506	48.00
0037X692	Sac souple DCC-1900 brun (PowerShot S110)	8714574592749	68.00
0037X691	Sac souple DCC-1900 blanc (PowerShot S110)	8714574592732	68.00
0037X689	Sac souple DCC-1900 noir (PowerShot S110)	8714574592718	68.00

Toutes les données fournies sans garantie, sous réserve de modifications des prix
 Info: p = prix changé, s = Distribution sélectif, n = nouveau, a = offre spécial, e = End Of Life
 TAR: A = Taxe anticipée de recyclage compris

Dernier changement: 18.02.2016

Valable partir: 18.02.2016

Canon (Schweiz) AG, Canon Consumer Imaging,
 Richtstrasse 9, 8304 Wallisellen, Hotline 0848 833 838,
www.canon.ch

0038X888	Sac souple DCC-1920 (PowerShot S120)		8714574610337	68.00
0041X068	Étui souple DCC-2300		8714574628974	58.00
1534C002	Sac souple DCC-2400	n	4549292072020	48.00
0038X887	Sac souple DCC-2500 (PowerShot G16/S120)		8714574610320	48.00
4049B001	Sac souple SC-DC65A		4960999654683	98.00
5968B001	Étui de cuir SC-DC75 (PowerShot G1 X)		4960999819921	148.00
6241B001	Sac souple SC-DC80 (PowerShot D30)		4960999844756	28.00

Interface PC / Mac

No d'article	Description	Info	TAR	EAN	PVR (CHF)
9370A001	Câble d'interface USB IFC-400PCU			4960999209906	38.00
1015C001	Câble d'interface IFC-600PCU			4549292054378	38.00
9371A001	Câble AV AVC-DC300			4960999209913	28.00
2563B001	Câble AV AVC-DC400			4960999570754	28.00
4076B001	Câble AV AVC-DC400ST			4960999659275	28.00
2384B001	Câble HDMI HTC-100			4960999530383	78.00

Convertisseurs / filtres

No d'article	Description	Info	TAR	EAN	PVR (CHF)
6926B001	Convertisseur télé TC-DC58E (PowerShot G15)			4960999917658	248.00
3152B001	Convertisseur télé TC-DC58D			4960999620794	158.00
6927B001	Baquet de conversion LA-DC58L (PowerShot G15)			4960999917702	58.00
4727B001	Parasoleil LH-DC60			4960999677163	48.00
4721B001	Filter Adapter FA-DC58B			4960999676524	78.00
5971B001	Filter Adapter FA-DC58C (PowerShot G1 X)			4960999840154	58.00
6925B001	Filter Adapter FA-DC58D (PowerShot G15)			4960999917672	68.00
9554B001	Filter Adapter FA-DC58E (PowerShot G1 X Mark II)			4549292013054	58.00
4728B001	Filter Adapter FA-DC67A			4960999677187	48.00

Toutes les données fournies sans garantie, sous réserve de modifications des prix
 Info: p = prix changé, s = Distribution sélectif, n = nouveau, a = offre spécial, e = End Of Life
 TAR: A = Taxe anticipée de recyclage compris

Dernier changement: 18.02.2016

Valable partir: 18.02.2016

Canon (Schweiz) AG, Canon Consumer Imaging,
 Richtistrasse 9, 8304 Wallisellen, Hotline 0848 833 838,
 www.canon.ch

0569C001	Pare-soleil LH-DC100 / Adaptateur de filtre FA-DC67B	4549292038040	68.00
----------	--	---------------	-------

SELPHY Accessoires

No d'article	Description	Info TAR	EAN	PVR (CHF)
6202B001	Cassette de papier PCC-CP400 (carte de crédit)		4960999846941	28.00
6205B001	Protection anti-poussière DPC-CP100		4960999848471	28.00
0035X550	Sac à porter pour Imprimante CP DCC-CP2 gris		8714574577135	48.00
0030X597	Sac à porter pour Imprimante CP DCC-CP2 beige		8714574532271	48.00
0039X580	Sac à porter pour Imprimante CP DCC-CP3 noir		8714574617275	78.00
0749C001	Accu NB-CP2LH		4549292045055	58.00
6203B001	Ladeadapter CG-CP200		4960999905723	128.00

Accessoires divers

No d'article	Description	Info TAR	EAN	PVR (CHF)
5189B001	Flash HF-DC2		4960999782232	158.00
5973B001	Pare-soleil LH-DC70 (PowerShot G1 X)		4960999840192	48.00
5970B001	Adaptateur pour flash Macro MLA-DC1 (PowerShot G1 X)		4960999840178	48.00
0361V842	IXUS dragonne métallique		8714574921341	28.00
0039X579	PowerShot Bandoulière NS-100		8714574617268	28.00
9556B001	Silicone Jacket SJ-DC1 (PowerShot D30)		4549292012439	28.00
9557B001	Float FT-DC1 (PowerShot D30)		4549292012422	18.00
9555B001	Electronic Viewfinder EVF-DC1 (PowerShot G1 X Mark II)		4549292013061	298.00
9553B001	Lens Hood LH-DC80 (PowerShot G1 X Mark II)		4549292013030	48.00